

Anleitung Geschirrspüler UPster U 500 M2 / U 500G M2

1. Grobe Speisereste entfernen, Geschirr in den Korb einräumen, diesen dann in die Maschine einführen und Türe schliessen
2. Maschine einschalten

Symbol	Bedeutung
	Ein-/Aus-Taste

3. Spülprogramm auswählen

Symbol	Bedeutung
	Kurzes Spülprogramm → leicht verschmutzt
	Normales Spülprogramm → normal verschmutzt
	Intensives Spülprogramm → stark verschmutzt

Die Spülzeit kann von der eingestellten Programmlaufzeit abweichen, wenn die Programmlaufzeit nicht ausreicht, um das Boiler- und Tankwasser auf die eingestellte Temperatur zu erhitzen. In diesem Fall wird die automatische Spülzeitverlängerung aktiviert. Das bedeutet, dass die Spülmaschine so lange weiterläuft, bis die geforderten Temperaturen erreicht sind, jedoch max. 5 Minuten.

4. Spültaste bzw. Startknopf bestätigen

Symbol	Bedeutung
	Spültaste
	Kontrollleuchte leuchtet → Betriebsbereitschaft
	Die Kontrollleuchte bei der Spültaste blinkt → Das Spülwasser wird abgepumpt und die Washkammer wird mit heissem Frischwasser ausgespritzt. Nach Programmende erlischt die Kontrollleuchte.

Die Startleuchte zeigt den laufenden Waschgang an. Nach Abschluss stoppt die Maschine automatisch. Die Kontrollleuchte über der Spültaste leuchtet. Die Spülmaschine spült selbsttätig und schaltet das Programm nach Beendigung ab. Wenn die Kontrollleuchte über der gewählten Spülprogrammtaste blinkt bedeutet das, dass die Maschine befüllt und aufgeheizt wird.

5. Nach Programmende erlischt die Kontrollleuchte an der Spültaste.

Zusätzliche Information

Symbol	Bedeutung
	Kontrollleuchte beim Spülprogramm blinkt → Vorbereitung, Maschine wird gefüllt und aufgeheizt

Pflege-/Unterhalt Geschirrspüler UPster U 500 M2 / U 500G M2

Tägliche Reinigung

Für die Reinigung das Tankabdecksieb, den Filter sowie das Waschsysteme oben und unten entnehmen und gründlich unter fließendem Wasser abspülen. Alle zu reinigenden Teile sind blau oder haben einen blauen Griff.



Salzbehälter auffüllen

Bei roter Kontrollleuchte Salzbehälter zeitnah auffüllen

Symbol	Bedeutung
	Kontrollleuchte Salzbehälter

1. Tür öffnen, Salzlösebehälter öffnen und mit 0,8 kg Regeneriersalz befüllen
2. Dichtung und Gewinde des Salzlösebehälters reinigen und wieder gut verschliessen
3. Tür schliessen
4. Spülmaschine, wenn möglich neu befüllen, um ausgetretene Salzpartikel zu lösen
5. Die Regeneration startet selbsttätig



Regeneration des Einbauwasserenthärters

Die Regeneration des AktivClean Wasserenthärters erfolgt selbsttätig ohne Eingriff des Bedieners. Die Kontrollleuchte zeigt die laufende Regeneration (Dauer: ca. 8 Minuten).

Symbol	Bedeutung
	Regeneration des Einbauwasserenthärters